



E305WPG

DIGITAALINEN VIIKKOAJASTIN - 3600W - ULKOKÄYTTÖÖN

1. JOHDANTO

Kaikkia Euroopan Unionin jäsenmaiden asukkaita koskeva tärkeä ympäristönsuojeluun liittyvä tiedotus

Tämä symboli laitteessa tai pakkauksessa ilmaisee, että laitteen tai pakkauksen materiaalit saattavat luontoon joutuessaan vahingoittaa ympäristöä. Älkää toimittako laitetta tai sen paristoja lajittelemattomien yhdyskuntajätteiden keruupisteeseen, vaan kierrätyskeskuksen hallinnoimaan ongelma-jätteiden keruupisteeseen. Kun laitetta ei enää tulla käyttämään, se tulee palauttaa laitteiden jälleenmyyjälle tai paikallisen ongelmajätehuolitsijan keruupisteeseen. Noudattakaa paikallisia ympäristönsuojelun säädöksiä. Lisätietoja antavat tarvittaessa jätteiden keruusta vastaavat viranomaiset.

Kiitos että olette valinneet Perel tuotteen! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen kuin otat laitteen käyttöön. Jos laite on vahingoittunut kuljetuksen aikana, älä ota sitä käyttöön, vaan ota yhteys jälleenmyyjään.

2. TURVAOHJEET

- Takuu ei kata käyttäjän laitteeseen tekemiä muutoksia eikä tämän käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönnistä johtuvia vikoja.
- Jälleenmyyjä ja maahantuoja eivät korvaa edellä mainitun tyyppisistä syistä johtuvia vikoja.
- Älä liitä tähän ajastimeen laitteita, joiden nimellisvirta on suurempi kuin **16 A**.
- Varmista aina, että liitetyn kulutuslaitteen verkkopistoke on työnnetty kunnolla ajastimen pistorasiaan.
- Pyyhi ajastimen ulkopinnat puhtaaksi säännöllisin välein kuivan kangaspalan avulla.
- Älä käytä alkoholeja tai puhdistusnesteitä. Älä kasta ajastinta veteen tai muihin nesteisiin.
- Emme suosittele lämmityslaitteiden tai vastaavien kulutuslaitteiden liittämistä ajastimeen.
- Käyttäjän suorittamat muutokset ja/tai niistä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
- Säilytä laite niin, että asiattomat henkilöt (sekä lapset) eivät pääse siihen käsiksi ilman valvontaa.

3. KUVAUS

WEEK, HOUR, MINUTE
RST/RCL
CLOCK

TIMER
ON/AUTO/OFF
RANDOM
MASTERCLEAR

Päivä-, tunti- tai minuuttiasetus (**CLOCK** tai **TIMER**).
Ohjelmoinnin kumoaminen.
Päivä-, tunti- tai minuuttiasetus (**WEEK**, **HOURL** tai **MINUTE**), 12/24 tunnin tila (**TIMER**),
kesäaika-toiminto (**ON/AUTO/OFF**).
Ajastimen päivä-, tunti- tai minuuttiasetus (**WEEK**, **HOURL** tai **MINUTE**), 12/24 tunnin tila (**CLOCK**).
Toimintatilat.
Aseta tai peruuta satunnaistoiminto.
Kaikkien tietojen tyhjentäminen.

4. AKUN ALUSTAVA LATAAMINEN

Liitä ajastin pistorasiaan ja anna sisäisen akun latautua ensin kunnolla noin 14 tunnin ajan. Kun akku on latautunut, paina MASTERCLEAR-painiketta tylpän ohuen kärjen avulla. Ajastin voidaan nyt ohjelmoida.

5. AJAN ASETUS

Paina ja pidä alaspainettuna **CLOCK**-painiketta ja aseta päivä, tunnit ja minuutit vastaavasti käyttämällä **WEEK**-, **HOURL**- ja **MINUTE**-painikkeita.

a. OHJELMOINTI

- Paina **TIMER**-painiketta kerran syöttääksesi ensimmäinen ajastusohjelma.
- Syötä ensin säännöllisyys **WEEK**-painikkeen avulla. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: single day (1 päivä), every day (joka päivä), every weekday (joka arkipäivä), weekend (viikonloppu), every weekday + Saturday (joka arkipäivä + lauantai) jne.
- Aseta seuraavaksi kellonaika **HOURL**- ja **MINUTE**-painikkeiden avulla. Lopeta ohjelmointi painamalla **TIMER**-painiketta uudelleen.
- Aseta muut ohjelmat vastaavalla tavalla mutta varmista, että ohjelmointiajat eivät mene toistensa kanssa päällekkäin.

b. ON/AUTO/OFF-ASETUS

- Valitse jokin tiloista **ON/AUTO/OFF**-painikkeen avulla.
 - o **AUTO**: Ohjelmat ohjaavat liitettyä kulutuslaitetta vain tässä tilassa.
 - o **ON**: Ajastimen lähtö on aina liitetty verkkosähköön ja kulutuslaite saa aina sähköä (ohjelmia ei suoriteta).
 - o **OFF**: Ajastimen lähtö on aina kytketty pois päältä eikä kulutuslaite saa sähköä (ohjelmia ei suoriteta).
- Kun vaihdat tilaa ON-tilasta AUTO-tilaan, ajastin pysyy ON-tilassa seuraavaan ohjelmoituun ajastustoimintoon saakka.

c. SATUNNAISTOIMINTO

Voit ottaa satunnaistoinnin käyttöön painamalla RANDOM-painiketta (huomaa, että RANDOM-ohjelma toimii vain AUTO-tilassa). Ohjelmointitapahtumat jotka on asetettu aikavälillä 18.00 - 06.00 askelletaan eteenpäin satunnaisesti 10 ... 31 minuutin verran.

d. 12/24 TUNNIN TILA

Paina ja pidä alaspainettuna **CLOCK**-painiketta ja paina samalla **TIMER**-painiketta, jolloin voit vaihtaa **12** tunnin tilasta **24** tunnin tilaan tai päinvastoin.

e. KESÄAIKATOIMINTO

Paina ja pidä alaspainettuna **CLOCK**-painike ja paina **ON/AUTO/OFF**-painiketta kun haluat kytkeä ajastimen normaalitilasta kesäaikaan tai päinvastoin.

6. TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	maks.230VAC / 50Hz
Maks. kuorma	maks. 3600W
Mitat	125 x 60 x75 mm
Kokonaispaino:	169g
IP-luokitus	IP44

Velleman ei vastaa laitteen (väärän tyyppisestä) käytöstä aiheutuneista vahingoista, henkilövahingoista tai tietojen menetyksistä. Lisätietoja tästä tuotteesta on saatavissa Vellemanin kotisivuilta www.velleman.eu. Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.