

Hopeasydän



Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Tarvikkeet:

Ø 0,8 mm lankaa n. 1 m.

Veivi Ø 2,5 mm (= 96 kpl lenkkejä),
tarve 81 kpl lenkkejä + 2 kpl Ø 3,0 mm lenkkiä
(Ø 0,8 mm langasta)

tai

Ø 1,0 mm lankaa n. 1,2 m.

Veivi Ø 3,0 mm (= 96 kpl lenkkejä)
+ 2 kpl Ø 4,0 mm lenkkiä (Ø 1,0 mm langasta)

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

Avaa ja sulje lenkki.
Lisää merkkilanka.



Liitä ensimmäiseen lenkkiin kaksi lenkkiä. Pujota kolmas lenkki kahden edellisen lenkin läpi. Lisää kolmannen lenkin kummallekin sivulle yhdet lenkit. Nämä lenkit tulevat edellisen kerroksen kahteen lenkkiin. Keskimmäiset lenkit pujotetaan aina kahden alemman lenkin läpi ja kerroksen reunoille lisätään yhdet lenkit. Jatketaan kunnes työ on 10 kerrosta korkea.



Nyt ylimmällä rivillä on 10 lenkkiä. Kerroksella 11 kumpaankin reunaan tulevat vielä lisälenkit mutta keskimäinen lenkki jätetään pois. (Työ jakautuu kahtia: 5+5 lenkkiä). Kerros 12 (4+4 lenkkiä) työn kummastakin reunasta ja keskeltä jätetään pois lisälenkit. Kerros 13 (3+3 lenkkiä) kuten kerros 12. Sydämen kumpaankin reunaan viimeisen kolmen lenkin läpi kiinnitetään, ketjua varten, isompi lenkki.

Ketjuksi sydämellemme sopii esimerkiksi muinaisketjun kevyempi muunnos 2+1 lenkillä. Sopiva lanka on Ø 0,8mm ja lenkkikoko 2,5 mm. 1 m lankaa tulee noin 16 cm valmista ketjua.

