

Helmielementti



Kouluelektronikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Tasoita langanpää viilalla. Pujota helmet lankaan.
Laita esimerkiksi maalarinteipillä merkki pyöröpihteihin,
jotta saat samankokoisia silmukoita helmielementteihin.

Aseta langanpää pyöröpihtien väliin merkin kohdalle
(kuva 1).

Kierrä lankaa pihdeillä peukaloa vasten niin pitkälle,
että syntyy silmukka (kuva 2 - 3).

Aseta pyöröpihdit kuvan osoittamalla tavalla.
Taivuta silmukkaa taaksepäin (kuva 4).
Voit vielä viimeistellä silmukan tasaiseksi (kuva 5).
Siirrä helmi aivan silmukan juureen (kuva 6).

Taivuta lanka 90 kulmaan heti helmen vierestä.
Katkaise lanka noin 8 - 10 mm päästä helmestä.
Viilaa langanpää tasaiseksi (kuva 7).

Kierrä lanka silmukaksi (kuva 8).

Viimeistele lattapihtien avulla silmukat
samansuuntaisiksi (kuva 9).

9)



Tarvikkeet:

Ø 1,0 mm hopea- tai tompakkilankaa
Helmiä


Työvälineet:

Katkaisupihdit
Tasainen viila
Pyöröpihdit
Lattapihdit

www.kouluelektronikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektronikka.fi


1)




2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)

