

Risti



Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Tarvikkeet:

Noin 80 cm Ø 1,2 mm tompakkilankaa
Veivi: 5,0 mm, 4,0 mm ja 3,0 mm

Ristiä varten tarvitset lenkkejä:

37 kpl	4,0 mm
2 kpl	5,0 mm
1 kpl	3,0 mm

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

Aloita sulkemalla kaksi 5,0 mm lenkkiä ja laita lenkit päällekkäin

Lisää lenkkeihin kaksi 4,0 mm lenkkiä (kuva 1).

4,0 mm lenkkien läpi lisätään kaksi samankokoista lenkkiä (kuva 2).

Käännä viimeksi laitettu lenkkipari taaksepäin. Haaroita toiseksi viimeistä lenkkiparia (kuva 3).

Pujota uusi lenkki haaroitettujen lenkkien välistä viimeisen lenkkiparin läpi. Lisää pariaksi toinen lenkki (kuva 4). Nyt ensimmäinen sakara on valmis.

Tee yhteensä neljä samanlaista sakaraa (kuva 5).

Jatka yhtä sakaraa lisäämällä siihen 2 + 2 lenkkiä. Käännä kaksi viimeistä lenkkiä taaksepäin. Haaroita toiseksi viimeistä lenkkiparia. Pujota uusi lenkki haaroitettujen lenkkien välistä viimeisen lenkkiparin läpi. Lisää pariaksi toinen lenkki (kuva 6).

Toista yllä oleva kappale.

Lisää ristin yläosaan 3,0 mm lenkki ja siihen 4,0 mm lenkki ketjua/nauhaa varten (kuva 7).

