

Helmirannekoru 2



Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Tarvikkeet rannekoruun:

Noin 1,3 m Ø 1,0 mm hopea- tai tompakkilankaa

Ø 3,5 mm veivi

Lukko

Helmiä 7 kpl

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

- 1) Avaa ja sulje lenkki. Lisää merkkilanka.

- 2) Liitä ensimmäiseen lenkkiin kaksi lenkkiä.
Kahteen lenkkiin pujotetaan 2 lenkkiä.
Eli lyhyesti 1 + 2 + 2 + 2 + 1 lenkkiä.
Tee kuusi samanlaista palaa.
Yhdistä palat helmielementeillä.

- 3) Lukon molemmille puolille tulee yksi lenkki
kiinni helmielementtiin 1 + lukko + 1.