

Helmirannekoru



Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Veivaa ja sahaa lenkit valmiiksi.

Sulje yksi iso lenkki, laita siihen toinen lenkki.
Aseta lenkit lomittain.
Lisää vielä neljä lenkkiä ja asettele lenkit kauniisti
"sisäkkäin" (kuva 1).

Asettele lenkit aina samoinpäin sisäkkäin.
Sido kuuden lenkin muodostama pyörylä kummaltakin
sivulta Ø 4,0 mm lenkeillä (kuva 2).

Tee 8 samanlaista pyörylää.
Kokoa pyörylät nippuun apulenkilla tai langalla.
Kiillota pyörylät kiillotusrummussa.
Mikäli olet aivan varma, että käyttämäsi helmet sovel-
tavat rumpukiillotukseen voi kiillotuksen tehdä myös
valmiille ketjulle.

Tee helmielementit.
(Katso helmielementtien valmistusohje)

Yhdistä pyörylät ja helmielementit. Avaa pyörylän sivulla
olevaa Ø 4,0 mm lenkkiä lattapihdeillä niin että saat pu-
jotettua helmielementin silmukkaan. Lisää ketjuun lukko.

Tarvikkeet rannekoruun:

Noin 1,6 m Ø 1,0 mm hopea- tai tompakkilankaa
Ø 5,0 mm veivi
Ø 4,0 mm veivi
Lukko
Ø 8,0 mm helmiä 8 kpl

Menekki:

Isot lenkit n. 1 m (tarvitaan 48 lenkkiä)
Pienet lenkit n. 0,30 m (tarvitaan 17 lenkkiä)
Loppulanka helmien kiinnitykseen

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

1)



2)

